

# Moduł alarmowy DAR-241

## 1. Uruchomienie urządzenia.



Po uruchomieniu urządzenia (POWER ON) zielone diody wyświetlą protokół w jakim pracuje urządzenie (RS 485 lub 422). Będzie podświetlał kolejne cyfry w przypadku komunikacji 485 będą się zapalać diody zielone w kolejności 4, 8, 5 co oznacza standard RS-485. Następnie na czerwonej diodzie zostaniemy poinformowani jaki numer posiada ten moduł alarmowy. Po tych informacjach urządzenie jest gotowe do programowania.

## 2. Programowanie urządzenia.

### 2.1. Nadawanie numeru modułowi alarmowemu DAR-241.



- Wyłącz urządzenie (POWER OFF)
- Przytrzymaj wciśnięty przycisk "SET" jednocześnie włącz urządzenie (POWER ON) . Przytrzymaj przycisk „SET” przez około 4s. Zaświeci się jedna z czerwonych diod.



- Przyciskami LINE oraz SIREN wybieramy numer, który chcemy nadać urządzeniu (LINE - plus , SIREN - minus). Zaświecenie diody czerwonej przy danym numerze oznacza adres DAR-241. Jeżeli chcemy wybrać numer pierwszy pierwsza z czerwonych diod powinna się świecić.
- Przyciskiem SET potwierdzamy wybrany numer urządzenia.

- Po tej czynności zapalą się diody, w konfiguracji jak przy uruchomieniu urządzenia.

## 2.2. Ustawianie (aktywowanie) kanałów wejść alarmowych.



- w momencie gdy już urządzenie jest uruchomione, wciśnij przycisk "SET" – wchodzimy w programowanie wejść sensorów.
- Przyciskiem "SET" wybieramy numer kanału (czerwona dioda), który chcemy aktywować/dezaktywować



- Przyciskiem "LINE" aktywujemy kanał (zielona dioda się świeci), przyciskiem "SIREN" dezaktywujemy wybrany kanał
- Po przejściu przez wszystkie kanały, urządzenie jest zaprogramowane. Świejące się zielone diody oznaczają aktywowane kanały wejść alarmowych



**Przy programowaniu należy pamiętać aby przycisk ALARM był wyłączony w przeciwnym wypadku czynność programowania nie będzie dostępna.**